



## Advice / Hinweis:

*Start at the rear wheel with the freewheel side and at the front wheel with the disc side.*

*Beim Hinterrad mit der Freilaufseite sowie beim Vorderrad mit der Scheibenseite zu starten*

The pressure spokes (**RED**) must be assembled so that the spoke head points face inwards as shown in the image above.

Die Druckspeichen (**ROT**) müssen so montiert werden, dass der Speichenkopf gemäß der oben dargestellten Ansicht nach Innen zeigt.

When lacing, always start on the left of the valve hole.

The tension spokes (**GREEN**) must be assembled so that the spoke head points face outwards as shown in the image above. The first tension spoke must always point to the left.

Beim Einspeichen wird immer links vom Ventilloch gestartet.

Die Zugspeichen (**GRÜN**) müssen so montiert werden, dass der Speichenkopf gemäß der oben dargestellten Ansicht nach Außen zeigt. Die erste Zugspeiche muss hierbei nach links zeigen.